

Tööde läbiviimise järjekord:

1. Enne tööde algust teha selgeks, kus jooksevad elektrijuhtmed. Elektrijuhtmed, mis lõigatakse läbi, tuleb välja võtta ja vooluvõrgust eraldada.
2. Toestada laed ajutise tugistusega kahelt poolt ava sammuga ca ~700-1000mm.
3. Materjalide ajutine ladustamine toimub korteris. Ehitustööde lõpetamisel tuleb ehitusjätmed koristada, sorteerida ja käidelda vastavalt Tallinna jäätmekäitluse eeskirjadele. Jäätmevedu on lubatud ainult selleks ette nähtud kohtadesse.
4. Korterirekonstrueerimisega seoses tekkinud ehituspraht, ladustatakse 4m³ konteinerisse, mida paigaldatakse asfalteeritud teel korteriühistu prügikonteinerite kõrvale. Peale tööde lõpetamist, ehituspraht viib välja firma, mis omab ehitusprahi väljaveo litsensi.