





1. Kõik kontuurid vundamendi plokist 150 mm kaugusele
 2. Kokku 7 kontuuri, 1 väljavõte tuleb jätta teise korruse
 tarvis. Teisele korrusele tuleb paigaldada kollektor ja sealt peab
 väljuma veel 4 kontuuri.

1. Vesi II-le korrusele
 2. Põrandküte II-le korrusele

