



Märkused:

- Põrandküttega betoonpõrand eraldada vundamendist vähemalt 50mm (soovituslik 100mm) soojustusribaga
- Kõik kivi- ja puitkonstruktsioonid isoleerida omavahel niiskutõkkega
- Plokkmüüritise ülemise reana kasutada U-plokke, mis armeerida 2x Ø12 AIII ja betoneerida täis
- Fermid kinnitada kiilankrutega U-ploki täitebetooni külge, otsmised 4 fermi lisaks ka teraslinde vms. abil ülevalt neljanda plokirea külge
- Köetavate ruumide kohal asuva soojustusvilla all olev aurutõke kinnitada siseseina külge nii, et oleks v'lditud auru ja õhu tungimine soojast ruumist soojustuse sisse
- Vahelae soojustus piirata külgedelt (räästa poolt) ja otstest tuulesuunajatega, mis peavad soojustusest vähemalt 300mm kõrgemad olema
- Müüritiskorstna läbiviik puistevillast ümbritseda A-klassi soojustusvillaga. Villa kõrgus max.200mm, laius min.100mm