

TÖÖD AVADE TEGEMISEKS RÕHTPALKSEINTESSE

1. Seinte väljavajumise vältimiseks tööde tegemise ajal tuleb rõhtpalkseinad mõlemale küljele kinnitada ajutised vertikaalsed prussid, mis pärast tööde teostamist eemaldatakse.
2. Vahelagede ajutiseks tugistamiseks paigaldatakse inventaarsed toepostid või puidust postid 150 x 150 mm, mis fikseeritakse lagede kandetalade alla puidust kiilude abil. Toepostid paigaldatakse rajatavast seinavast umbes 50 cm kaugusele, selliselt, et hiljem pääseks paigaldama tenderposte ja pealispuid.
3. Palkseina lõigatakse ava, arvestades ka tenderposti soonde mineva tapikeeleks vajaliku pikkusega.
4. Lõigatakse palkseina rõhtpalkide otstele tapikeeled
5. Paigaldatakse tenderpostid (selliselt, et rõhtpalkide otstesse lõigatud tapikeeled lähevad tenderpostide soonde)
6. Paigaldatakse rajatavat ava ümbritseva raami pealispuu (kübarpakk)
7. Konstruktsioonid fikseeritakse, kasutades naelu, polte j.t.
8. Eemaldatakse ajutised toed

MÄRKUSED

1. Joonis on koostatud elutoa ja köögi vahelise 1,8 m laiust ava silmas pidades. Ülejäänud avad tehakse samal põhimõttel, muutub üksnes pealispuu pikkus.
2. Kui raam piirneb kiviseinaga, siis pole postile soone tegemine vajalik. Post kinnitatakse kiviseina külge.

