





Märkused:

1. Vundamendi taldmik rajada puutumatale mineraalpinnasele.
2. Sokli pealispind peab olema tasane.
3. Sokli pealispinna kõrgusesuunaline hälve ± 5 mm.
4. Vundamendi taldmiku sügavus 1,61 m maapinnast.
Postvundament peab olema rajatud samuti allapoole külumispääri ehk 1,6 m sügavusele.
5. Vundamendi ülemine kõrgus 390 mm maapinnast.
6. Vundamendi taldmiku juures kasutada betooni C25/30.
7. Armatuuri kaitsekiht peab olema 40 mm.
8. Põranda valu peab olema seintest eraldatud.
9. Vundamendi peale paigaldada kuummenetlusel kaks kihti rullmaterjalist hüdroisolatsiooni.
10. Kaminahju alune vundament täpsustada enne ehitust üle vastavalt konkreetse paigaldatava toote mõõtudele.

Tingmärgid:

-  soojustus Styrofoam SL-A-N 100 mm
-  Fibo 5 plokk 200 mm
-  postvundament
-  tugevdatud plaadiosa