



### Märkused ja juhised:

1. Hoone peajaotla kordusmaanduseks ühendada hoone vundamendi armatuur keevise teel ning tuua väljavõtte kilbi all paiknevale peamaandus-potentsiaaliühtlustus latile ümarterasega RD 10 FT. Kõik ühenduskohad kaitsta korrosiooni tekke vastu.
2. Juhul kui maandustakistuse mõõtetulemus on suurem kui 30 oomi, lisada maandussüsteemiga varrasmaandur.
3. Kaitse elektrilöögi eest on tagatud kaitseaparatuuri valikuga, kaitsemaandusega ja potentsiaaliühtlustusega.

PVC torud (2tk) 75x61 abihoonetele  
 Pipelife Eesti kood 552055+käänik (2tk)  
 kood 143303 toitekaablitele NYY 5x4 Re

<b>Muudatused:</b>	Kuupäev:	Muudatuse kirjeldus
--------------------	----------	---------------------