






















TINGMÄRGID

	Süvistatud lihtlüüti (ühe klahviga)		Kaabel (Juhe)
	Süvistatud lihtlüüti (kahe klahviga)		Kaabel (Valgustile)
	Süvistatud veksellüüti (ühe klahviga)		Süvistatav pistikupesa
	Süvistatud grupi veksellüüti(kahe klahviga)		Süvistatav niiskuskindel pistikupesa
	Süvistatud valgusregulaator (dimmer)		Pistikupesa (Arvutivõrk + Telefon)
	Laevalgusti (kaabel laest)		Pistikupesa (TV)
	Laevalgusti (kaabel laest)		Korteri elektrikilp
	Rippvalgusti (kaabel laest)		Korterikilp nõrkvooluosaga (Arvutivõrk + Telefon, TV)
	Valgusti süvistatud lakke		Fonolukk
	Seinvalgusti (kaabel seinast)		Põrandaküte regulaator
	Põrandavalgusti	EL	Detailne elektri seadmete asukohtade vaade

MÄRKUSED

Kõik pistikupesad, kui ei ole eraldi määratud, asuvad 200 mm põrandast (põrandakattest). Kõik lülitid ja dimmerid, kui on eraldi määratud, asuvad 1000 mm põrandast (põrandakattest). Kui joonisel on elektriseadmed ühes grupis (asuvad kõrvuti) see tähendab, et nad on ühel kõrgusel ja ühise raami sees. Seadmete asukohad paigaldada vastavalt antud elektriplaanile.

Kõik mõõdud on võetud tsentrist.