



### TÖÖPÖHIMÖTE:

Soojuspump soojendab esmalt tarbevee. Kui boileris on tarbevesi soojenenedud ühendab jaotusventiil soojuspumba küttesüsteemiga ja soojuspump hakkab kütma maja. Soojuspumba tööd juhitakse välistemperatuurianduriga ja sissehitatud pealevooluvee temperatuurianduriga vahendumisi saabuva informatsiooni abil. Soojuspumbas olev elektriküttekeha lülitab jõudlust ületava energiavajaduse korral automaatselt sisse.