1. Korrus


774 756 800 822 777 800 730 800 800 800 800 800 800 800 800 873 969
SPR5
S25
S26
S27
S38
11.9 no.
S37
11°
S39
S40
SPR7
1015
675
1174
799
800
801
1126
S24
S23
S22
S21
S20
S19
S18
S28
S29
S30
S31
S32
S33
2xB3
13.8°
11°
SPR8
S42
11°
S43
3 no.
S41
726
969
SPR6
S34
2xB3
S35
S36
2xV7
V6
T2
S44
774 756 800 822 777 800 730 800 800 903 969